

DESK

こたつ



Sタイプ

ヒーターは付いていません
ヒーターをお使いの場合はご相談下さい



Lタイプ

ロクロタイプ



Mタイプ



こたつ設置イメージ

※ヒーター熱により天板に収縮・ひび割・反りが生じることがあります。ご了承ください。

タイプ	サイズ(W/D/H)
こたつ(S) 角脚	800/800/400
こたつ(M) 角脚	1050/800/400
こたつ(L) 角脚	1200/800/400
こたつ(S) ロクロ脚	800/800/400
こたつ(M) ロクロ脚	1050/800/400
こたつ(L) ロクロ脚	1200/800/400